

Návod na údržbu - Úvod

Dobrý den,

děkujeme a máme radost, že jste se stali zákazníkem společnosti MORIS design. Jsme přesvědčeni, že budete spokojeni se všemi našimi výrobky. Aby životnost našich výrobků byla co nejdélejší, je potřeba se o vše správně starat a pečlivě dodržovat doporučené intervaly údržby, revizí a servisu.

V následující kapitole "Materiály" budete seznámeni se všemi druhy materiálů a způsoby, jak o ně pečovat. U každého materiálu je popsáno, jak o něj pečovat a udržovat (*údržba*) a čeho se vyvarovat a nikdy nepoužívat (*zakázáno*). U některých materiálů je i poznámka varování (*pozor*), která dovysvětluje další možnosti rizik. Každý materiál má přiřazen své číslo, které si přenáší do další kapitoly "Prvky".

V kapitole "Prvky" jsou výrobky rozděleny podle typu jejich použití a nebo jejich funkčních vlastností. Každý prvek (výrobek) obsahuje soupis materiálů, které v něm mohou být použity (čísla viz kapitola Materiály). Prvky dále obsahují jasně dané intervaly údržby, které zaručují dlouhou životnost a bezpečnost výrobků společnosti MORIS design. Z toho důvodu doporučujeme vést Deník prováděné údržby pro případ uplatnění pozdějších reklamací.

Poslední kapitola "Obecné podmínky" obsahuje obecná doporučení, varování a povinnosti k zachování co nejvyšší kvality výrobku po co nejdélejší dobu.

Návod na údržbu - Materiály

1. Ocelové konstrukce

údržba: Vždy maximálně prachovkou nebo čistou čisticí utěrkou.
zakázáno: Nepoužívat čisticí prostředky nebo vodu.

2. Hliníkové konstrukce

údržba: Vždy maximálně prachovkou nebo čistou čisticí utěrkou.
zakázáno: Nepoužívat čisticí prostředky nebo vodu.

3. Hliníkové sendvičové desky (dibond)

údržba: Vždy čistou čisticí utěrkou za použití vody nebo přípravků jako saponátová voda (tzn. jarová voda).
zakázáno: Nepoužívat přípravky obsahující líh, benzín, ředidlo, chemické kyseliny apod.

4. Plast (PMMA, PET atd.)

údržba: Vždy čistou suchou čisticí utěrkou (doporučený materiál měkký bezešvý bavlněný hadřík) nebo přípravky speciálně určenými pro čištění těchto plastů (doporučení antistatické čisticí prostředky na plexisklo).
zakázáno: Nepoužívat přípravky obsahující líh, benzín, ředidlo, chemické kyseliny apod.

5. Samolepicí fólie

údržba: Vždy čistou čisticí utěrkou za použití vody nebo přípravku saponátového typu (doporučení jarová voda)
zakázáno: Nepoužívejte agresivní chemikálie jako je louh, toluen, trichlor a další.
Pozor: Pokud je samolepicí fólie nalepena na **Plastu**, musíme o ni pečovat stejně jako v bodě 4.

6. LTD desky (lamino)

údržba: Na běžné nečistoty postačí měkký, suchý či navlhčený hadřík nebo utěrka určená na nábytek. Při větším znečištění použijte teplou vodu s čisticími prostředky vhodnými pro lamino. Následně je potřeba nábytek dobře vysušit. Vyhněte se zbytečnému namáčení.
zakázáno: Voda nesmí proniknout do míst spojů. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, které by mohly povrch poškrábat, a čističe na bázi rozpouštědel, které by mohly způsobit barevné změny.

7. Lakované dřevovláknité desky (MDF)

údržba: Standardně použít vlhkou utěrku či houbičku, případně také mýdlovou vodu nebo běžné saponátové prostředky.

zakázáno: Rozhodně nedoporučujeme čištění pomocí abrazivních prostředků nebo agresivních chemických prostředků jako čističe na bázi alkoholu, acetonu nebo benzínu, které mohou způsobit ztrátu lesku či dokonce barevné změny.

Pozor: Protože nosičem lakovaných povrchů je dřevovláknitá deska se stejnými vlastnostmi jako LTD desky, musí být takto i o ně pečováno - viz bod 6.

8. Lakované dřevo (masiv)

údržba: V případě skvrn si vystačíte s namočeným, téměř do sucha vyždímaným hadrem. Pomoci si můžete kapkami saponátových přípravků. Po ošetření vlhkým hadrem však nezapomeňte plochu ještě otřít suchou utěrkou a povrch vysušit. Pokud toto k vyčištění povrchu nestačí, můžete použít speciální průmyslový prostředek určený k čištění lakovaných dřevěných povrchů (masiv). Vždy, ale velmi pečlivě prostudujte návod, zda je tento přípravek opravdu možné použít.

zakázáno: Nepoužívejte přípravky obsahující organická rozpouštědla. Ta by mohla lak nenávratně rozleptat a poškodit. Nepoužívejte leštěnky s příměsí olejů. Nepoužívejte také abrazivní přípravky, pevné částice by mohly nábytek poškrábat.

9. Compact

údržba: Malá znečištění lze odstranit utřením měkkým, čistým hadrem a teplou vodou s přidáním mýdla nebo běžného čisticího neabrazivního prostředku na bázi saponátu. Rozsáhlejší znečištění lze odstranit běžnými rozpouštědly na organické bázi (líh, aceton). Je doporučeno očistit nejprve menší část, pakliže nevznikly viditelné změny povrchu, je možné čistit větší plochy.

Pozor: Nesmíme zapomenout, že desky materiálu Compact jsou na nosných deskách z materiálu Dřevovláknité desky nebo LTD desky. Musíme se tedy k čištění těchto povrchů chovat, jako bychom čistili povrchy v bodě 6 a 7.

10. Umělý kámen (Corian)

údržba: Každodenní čištění: I když tekutiny nemohou do povrchu umělého kamene proniknout, doporučujeme jakékoli rozlité tekutiny ihned otřít. Většinu skvrn pak lze odstranit vlhkým hadříkem z mikrovlákna a běžným čisticím sprejem na kuchyňské povrchy, jako je například Cif nebo Mr. Muscle. Povrch čistěte krouživým pohybem.

Odstrňování odolných skvrn: Běžné domácí tekutiny, jako je ocet, káva, čaj, citrónový džus, barviva, kečup, červené víno nebo skvrny od zeleniny, pylů, spáleniny od cigarety, inkoustu, popisovačů, plísní atd: Použijte navlhčenou utěrku z mikrovlákna a jemně abrazivní čisticí prostředek (nepoužívejte na vysoce lesklé nebo tmavé povrchy).

zakázáno: Nikdy nepokládejte nic horkého, nesekejte nebo nekrájejte přímo na povrchu, nerozlívejte chemikálie (př.:odstraňovače nátěrů, kyselinové čističe, acetonové odlakovače atd.) ani vařící vodu.

Pozor: Povrch umělých kamenů je ze své podstaty obnovitelný, protože se jedná o materiál pevný a homogenní v celé jeho struktuře. Většina poškození, včetně poškození v důsledku silného nárazu, vysoké teploty nebo působení chemikálií lze obvykle na místě opravit, a obnovit tak původní hladký a jednotný vzhled. Kdykoliv můžete kontaktovat společnost MORIS design a objednat opravu povrchu.

11. Pěněný polystyren

údržba: Standardně použít vlhkou utěrku či houbičku, případně také mýdlovou vodu nebo běžné saponátové prostředky. Vždy poté setřete do sucha.

zakázáno: Rozhodně nedoporučujeme čištění pomocí abrazivních prostředků nebo agresivních chemických prostředků jako čističe na bázi alkoholu, acetonu nebo benzínu, které mohou způsobit ztrátu lesku či dokonce barevné změny.

Pozor: Kromě standardního použití může být součástí sedací části prvků a je náchylný na jakékoliv mechanické poškození. Je tedy zakázáno jakkoliv je mechanicky poškozovat (např: ostrými předměty jako tvrdé švy, nýty na kalhotách, drápky domácích zvířat, mobilní telefony v kapse, klíče apod.)

12. Banner backlight (t-Board)

údržba: Používáme prachovku nebo čistou čisticí utěrku. Při větším znečištění můžeme použít navlhčený čistý hadr s použitím saponátových výrobků.

zakázáno: Čistit jakýmkoliv abrazivními prostředky a všemi přípravky na bázi chemických rozpouštědel atd.

pozor: Při tlačení na textilní reklamu může dojít k vytržení banneru z nosného profilu! Je tedy nutno tlačit na textilní banner velmi opatrně.

13. Čalouněné části

údržba: Prach odstraňujte pravidelným vysáváním nebo velmi jemným kartáčkem. Povrchové skvrny nejlépe odstraníte ještě za čerstva, než dojde k jejich prosáknutí do vláken. Můžete je odstranit rychlým otřením pomocí vlhké houbičky nebo hadříku. Při odstraňování zaschlých skvrn postupujte podle pokynů. Skvrny nikdy příliš netřete. Aby nedošlo k vytvoření kolečka, čistěte skvrnu čistou houbičkou směrem dovnitř. Při větším znečištění použijte šamponování. Vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním saponátu nebo mýdlové vodě opatrně odstraňte skvrny. Po té potahovou látku vysušte čistým a suchým bavlněným hadříkem. Dbejte na to, aby nedošlo k promáčení tkaniny. Čištění vždy provádějte dle pokynů předepsaných výrobcem čisticího prostředku.

zakázáno: Pozor, nikdy nepoužívejte k čištění benzínové prostředky či jiná rozpouštědla! (např: aceton, líh, ředidlo apod.). Čalouněné výrobky opatřené Nano povrchovou úpravou vždy čistěte jenom vodou bez použití saponátů a jiných chemických přípravků. Nepoužívejte mokré vysavače, jelikož mohou na textilií zanechat stopy od šamponů.

Pro odstraňování skvrn můžeme použít následující tabulku:

Příprava odstraňování skvrn:											
1. Nejprve odstraňte veškeré větší, povrchové stopy nečistot ručně, a to za použití kartáčku nebo špachtle, poté vysajte vysavačem.											
2. Předmyjte pomocí neutrálního univerzálního čističe (pokud možno včetně suché pěny).											
3. Po každém čištění odstraňte veškeré stopy povrchové aktivních látek například pomocí extrahování sprejem.											
Odstranění zbytkového znečištění											
Všestranné lepidlo	C	Čokoláda	B+C+E	Leštadlo na podlahy	C	Kečup	D+E	Olej	C+D	Šumivé víno	E
Zvířecí výkaly	B	Cola	A+D	Skvrny od květin	D	Limonáda*	A+D	Olejevá barva	C	Syntetická barva z pryskyřice	C
Dětská výživa	B+E	Kakao	B+D	Ovocná šťáva	E	Rtěnka	C+D	Parafin	C	Pouliční nečistoty*	C+A
Kuličkové pero	D	Káva	E	Skvrny od ovoce	E	Ličidla	C+D	Parfém	E	Sirup	A+D+E
Pivo	E	Pastelka	D	Leštadlo na nábytek	D	Margarin	C+B	Barva z toneru tiskárny	D	Čaj	E
Krev	B	Kondenzované mléko	B	Lepidlo (celulóza)	C	Majonéza	B	Tiskařská páska	D	Tabák	E
Papír z modrého uhlíkového vlákná	D	Kontaktní lepidlo	C	Skvrny od trávy	E	Středomořská vína	E	Sušik	F	Rajčatová šťáva	D+E
Brandy	E	Smetana	B	Omáčka	B+C+D	Mléko	B	Červené víno	E	Moč	B
Spáleniny	G	Prach*	C+A	Barva na vlasy	D+E	Motorový olej, použitý	C+D	Rez	F	Rostlinný olej	C+B
Máslo	C+B	Stolní olej	C+B	Med*	A	Skvrny od plísňe	E	Salátová zálivka	B+E	Zvratky	B
Vosk ze svíčky	C	Vaječný bílek	B	Zmrzlina	B+E	Bahno*	D	Krém na obuv	C+D	Vodová barva	D
Uhlíkový papír	D	Vaječný žloutek	B	Tuš	D	Hořčice	D+E	Pleťový krém	C	Vino	E
Křída	D	Pleťový pudr	C	Inkoust	D	Lak na nehty	C	Hlína*	D		
Žvýkačka	C	Tuk	C	Džem	E	Nikotin	E	Saze	C		

*Veškeré skvrny odstraňujte v souladu s pokyny.
 Odstraňovače skvrn lze použít pouze s pomocí čistého, vlhkého a savého hadříku.
 A Použijte běžné komerčně dostupné oxidační bělicí činidlo.
 B Čerstvé skvrny ošetřujte zásaditým čisticím prostředkem. Okamžitě opláchněte - viz pokyny níže. Zaschlé skvrny: ošetřujte s enzymatickým činidlem. Po uplynutí doby účinnosti opatrně setřete.
 C Ošetřete prostředkem obsahujícím rozpouštědlo za použití ručních metod čištění (seškrábněte, zlehka poklepejte, po úplném osušení vyčistěte pomocí vysavače).
 D Ošetřete pomocí prostředku fixujícího barvy. Pokud možno následně ošetřete oxidačním bělicím činidlem.
 E Čerstvé skvrny: ošetřete slabým roztokem organické kyseliny (mírně kyselý čisticí prostředek). Okamžitě opláchněte - viz pokyny níže. Zaschlé skvrny: ošetřujte běžným oxidačním bělicím činidlem.
 F Ošetřete pomocí komerčně dostupného odstraňovače rzi nebo kyselým odstraňovačem skvrn. Okamžitě opláchněte - viz pokyny níže.
 G Spálené nebo roztavené skvrny vyřízněte. Uchopte kus textilie stejné velikosti - nemáte-li žádný, vezměte si kus z části materiálu, která není tolik viditelná - a přilepte ji zleva pomocí oboustranné lepicí pásky.

Po ošetření:
 Po každém čištění Vám doporučujeme extrahovat veškeré okrajové stopy/zbytkové stopy od čisticího prostředku pomocí spreje.

Všeobecně:
 Toto jsou pouze obecná doporučení, u nichž nelze zaručit 100% odstranění skvrn. Doporučujeme Vám veškeré případy konzultovat s odborníkem na čištění textilií.

14. Podlahová krytina - vinylové podlahy

Modulární pružná podlahová krytina

Průvodce údržbou LVT

Preventivní údržba

Ochranné rohože: Ochranné rohože by měly být nedílnou součástí jakéhokoliv programu údržby. Pro snížení rizika poškození podlahy nečistotami, abrazivním materiálem a vlhkem by měly být vstupní prostory vybaveny ochrannými rohožemi.

Ochranné rohože zachytí kamínky a nečistotu, které se tak odsud nedostanou do dalších prostorů. Ochranné rohože by měly být každý den vyluxovány a také pravidelně vyměňovány, aby nedošlo k takovému nanesení nečistot, které by je znefunkčnilo.

Ručně mopem: Ideální pro malé plochy. Vždy používejte vlhký mop, podlahu příliš nemokčete. Vodu nevylévejte přímo na podlahu a na podlaze nesmí zůstat kaluže.

Používejte neutrální úklidový roztok (pH 6–8), a to buď pomocí plochých systémů vytírání z mikrovláken nebo tradičními mopy. Používejte systém dvou kbelíků: jeden na vodu pro vytírání a druhý na špinavou vodu.

Mop pravidelně máchejte a roztok podle potřeby vyměňujte. Před opětovným používáním nechte podlahu úplně vyschnout. POZOR: Stejně jako jakákoliv jiná hladká podlaha může i Interface LVT být za vlhka kluzká.

Mechanické čištění: Na větší plochy můžete použít automatický čistič s měkkými/středními podlahovými podložkami (bílý nebo červený koutouč 3M na mytí podlah).

Aby se zabránilo znečišťování a ošoupávání, může být zapotřebí očista ostříkovačem. Plochu postříkejte neutrálním podlahovým čističem a použijte rotační stroj (300–500 ot./min.) s červeným mycím koutoučem 3M.

Postupy při úniku látek a odstraňování skvrn

Je důležité stanovit postupy při úniku látek a odstraňování skvrn. Toto je mimořádně významné v oblastech přípravy a podávání jídla, kde ošetřovanou plochu může znečistit jídlo, mastnota a kapaliny, a tím vytvářet riziko uklouznutí. Pravděpodobnost vzniku znečištěných/lepivých oblastí také sníží efektivní provozní systém. Únikem látek se zabývejte okamžitě.

Pevné částice z rozsypané hmoty odstraňte lopatkou a smetáčkem. Na rozlité kapaliny použijte papírové utěrky.

Dotčenou oblast vyčistěte neutrálním čističem na podlahy – připraveným k použití nebo přiměřeně naředěným – pomocí rozstříkovače a hadru z mikrovláken.

Dotčenou plochu i okolí do 1,5 m od místa úniku látky vyřete mokřím mopem, aby se plocha s jistotou zbavila uniklých látek.

Další rada

Netahejte stoly, židle a další přemístitelné předměty po podlaze; povrch tak můžete poškodit.

Na spodní stranu přemístitelných předmětů (nohy stolů a židlí) připevňte plstěné podložky.

Krytina LVT může poškodit pryž, proto na ni nepokládejte pryžové podložky apod. Mohlo by dojít k zašpinění.

Světlejší barvy vyžadují vyšší úroveň údržby, stejně jako tmavší barvy v místech, kde je viditelnější prach.

Před čištěním a používáním rotačních strojů vždy z podlah zametením a vysáním odstraňte prach, kamínky a další částičky. Je velmi důležité maximálně odstranit abrazivní materiál, aby se minimalizovalo poškrábání a předčasné opotřebení povrchu.

Pravidelná údržba

Krytina Interface LVT se vyrábí s ochranným PU povrchem, díky němuž se podlaha snadněji udržuje.

Podlaha však vyžaduje pravidelné čištění z důvodu uchování uspokojivé úrovně vzhledu. To zahrnuje kombinaci výše popsanych postupů:

Zametání/vysávání pro odstranění prachu a špíny.

Odstranění skvrn a uniklých látek vlhkým mopem a neutrálním čističem podlah.

Postříkejte podlahu neutrálním čističem na podlahy a použijte rotační stroj s červenou koutoučem 3M. Přejíždějte podlahu tak dlouho, dokud se neodstraní vsáklá špína a neobnoví původní vzhled.

15. Čisticí rohože

a. Suché vysávání

Jedná se o důkladné vysátí mechanických nečistot (prach, písek ...). Důležité je použití vysavače s dostatečným sacím výkonem (min. 1.600 W) a pokud možno s vyklepávačem. Je potřeba aplikovat celoplošně se zaměřením na tzv. cestičky.

Frekvence: denně

UPOZORNĚNÍ: v době extrémní zátěže – déšť, ale zejména sníh, je třeba odstraňovat pravidelně vodu a nečistoty (nenechat koberec „plavat“) – stíráním nebo vysáváním, příp. oběma způsoby.

b. Periodické čištění

Jedná se o důkladné celkové vyčištění koberce pomocí speciálních chemických prostředků (suchou nebo mokrou cestou). Důležité je zajištění správného provedení procedury.

Suché chemické:

odstranit mechanické nečistoty vysátím
před aplikací odstranit skvrny
důkladné zapravení čisticího média
nechat působit doporučenou dobu (např. 20 – 30 min.)
důkladné vysátí čisticího média
po dobu aplikace zamezit provozu

Mokré (extrakční):

odstranit mechanické nečistoty vysátím
před aplikací odstranit skvrny
aplikace čisticího média (šampon ...)
důkladné vysátí zbytků čisticího média
zajištění dokonalého vyschnutí koberce (min. 12 hodin).

UPOZORNĚNÍ: používejte pouze nezbytně nutné množství vody, nešetřete na čisticím médiu, nevymývejte koberec !!!

c. Odstraňování skvrn

Jedná se o pravidelné odstraňování skvrn – mimo periodické čištění – jako např. žvýkačky, olej, káva, čokoláda, ovocné šťávy, červené víno apod.

Je nezbytné dodržovat následující podmínky:

každou skvrnu odstranit bezprostředně po jejím vzniku (objevení), nejméně 1 x denně aplikace vhodných prostředků – viz návod k obsluze prostředků v tzv. lékárnice správné provedení resp. dokonalé odstranění nerozmývat skvrny vodou

Návod na údržbu - Prvky

A. Exteriérové prvky světelné i nesvětelné

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy!

Obsažené materiály: 1. 2. 3. 4. 5.
8. 9. 10. 11. 12.

Intervaly údržby: 1x měsíčně musí dojít k základnímu čištění exteriérových prvků (odstranění povrchových nečistot, všech náletů, ptačího trusu, hnízd atd.)
1x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění (vnější i vnitřní) a revize elektrozařízení nechat provést odbornou společností.

B. Interiérové prvky

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy!

Obsažené materiály: 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.

Intervaly údržby: 1x denně interiérové prvky zbavit nečistot a prachu
1x týdně důkladný úklid všech prvků. Zbavení nečistot povrchových vnitřních i vnějších, zbavení prachu i vnitřních prostor prvků (např. šuplíky, zázemí elektro instalace, prostory za štíty atd.)
1x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění (vnější i vnitřní) nechat provést odbornou společností.

C. Čalouněné prvky (židle, křesla, taburety atd.)

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy!

Obsažené materiály: 1. 2. 4. 5. 6.
7. 8. 10. 11. 13.

Intervaly údržby: 1x denně interiérové prvky zbavit nečistot a prachu
4x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění čalouněných povrchů
1x ročně nechat provést údržbu a čištění odbornou společností
1x ročně nechat obnovit (tedy naimpregnovat) nanoimpregnační vrstvu, pokud je použita. Doporučení vždy před zimním obdobím.

D. Atypicky vyvinutá svítidla

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy!

Obsažené materiály: 1. 2. 3. 4. 5.
7. 8.

Intervaly údržby: 1x měsíčně musí dojít k základnímu čištění prvku (odstranění povrchových nečistot, všech náletů, pavučin, prachu atd.). Musí dojít ke kontrole závěsů prvků (minimálně takové, že dojde k mechanickému vyzkoušení, zda závěs drží při tahu).
1x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění (vnější i vnitřní) a revize elektrozařízení nechat provést odbornou společností.

E. Světelné textilní panely (t-board)

(Module Eye a všechny komunikační výměnné plochy s LED prosvětlením)

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy!

Obsažené materiály: 1. 2. 3. 4. 5.
7. 8. 10. 12.

Intervaly údržby: 1x týdně bannery zbavit nečistot a prachu a zkontrolovat správné uchycení bannerů
1x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění (vnější i vnitřní) a revize elektrozařízení nechat provést odbornou společností.

F. Podlahové krytiny

Intervaly údržby: 1x denně vyluxovat a zbavit nečistot čisticí rohože
1x denně odstranění nečistot nasucho (prach, kamínky, drobky atd.)
1x denně odstranění skvrn a uniklých látek vlhkým mopem a neutrálním čističem podlah
1x týdně důkladně vyčistit čisticí rohože v zimních obdobích (listopad až duben)
1x 3 týdny důkladně vyčistit v letním období
1x za 6 měsíců důkladně vyčistit podlahy i čisticí rohože specializovanou firmou

G. Moduly obsahující živé květiny

Vždy se držte přiloženého návodu odevzdaného společností MORIS design při předání výrobku.

Návod na údržbu - Obecné podmínky

- I. Prevence :
- § Nepokládat nic vlhkého či horkého přímo na prvky. Vždy použít podložku.
 - § Všechny vzniklé skvrny neprodleně odstranit.
 - § Vyvarovat se čištění s nadměrným použitím vody.
 - § Jakoukoliv vlhkost vždy ihned osušit do sucha.
 - § Nepoužívat abrazivní prostředky.
 - § Používat antistatické spreje proti prachu.
 - § Používat měkký bezešvý bavlněný hadřík.
- II. Vzhledem k tomu, že není možné zabránit vnikání hmyzu, prachu a vlhkosti do jednotlivých uzavřených prostorů konstrukce prvků, musí dojít k čištění odbornou firmou minimálně **1x** ročně.
- III. Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy!
- IV. Každé poškození ihned hlásit společnosti MORIS design.
- V. Pro zachování správného fungování všech zařízení (výrobků) a možnosti uplatnění záruky je potřeba dodržovat všechna doporučení z příloh **Návod pro údržbu-Prvky** a **Návod na údržbu-Materiály**
- VI. Sedací nábytek je určen k sezení v interiéru a jiný způsob používání, jako pokládání nevhodných předmětů, stoupaní, klečení, houpání nebo použití v exteriéru může zapříčinit poškození nábytku, s možným následkem úrazu.
- Čalouněný nábytek nevystavujte přímému působení vody, nadměrného tepla a slunečního záření. Přímým slunečním zářením dochází ke změně barevného odstínu potahových materiálů. Ostré předměty jako tvrdé švy, nýty na kalhotách, drápky domácích zvířat apod.